

# Infoblatt

## Promotionzelt



1. Entnehmen Sie das Zeltgestell der Tasche
2. Stellen Sie das Zeltgestell mit den Füßen nach unten vor sich auf den Boden.



3. Entfalten Sie das Gestell zu ca. 30 - 70 %, in dem Sie zwei diagonal gegenüberliegende Stangen auseinander ziehen.



4. Befestigen Sie das Dach, indem Sie die Dachecken über die Zeltecken stülpen, so dass die Klettunkte des Dachstoffes und der Stangen aufeinander treffen. Das ungespannte Dach liegt oben auf dem Scherengitter.



5. Entfalten sie das Zeltgestell zu 100%, lassen Sie hierzu oberen Arretierungspunkte (schwarz mit rotem Knopf) des Scherengitters in die oberen Löcher in den Teleskopstangen einrasten. Nun ist das Zelt gespannt.



6. Stellen Sie die Teleskopstangen (Steher) auf die gewünschte Höhe ein. Die Teleskopstangen sind 4-fach in der Höhe verstellbar. Durch Betätigen des roten Arretierungsknopfes (unterer Arretierungsknopf) wird die Teleskopierung gängig. Durch unterschiedliche Lochwahl lassen sich Bodenunebenheiten ausgleichen.

7. Befestigen Sie die Seitenelemente, indem Sie die oberen Velcrolaschen um die oberen Scherengitterprofile ziehen.
8. Befestigen Sie die Seitenelemente an den Teleskopstangen, indem Sie die seitlichen Velcrolaschen um die Teleskopstangen ziehen.
9. Befestigen Sie die Seitenelemente untereinander durch Verbinden des Reißverschlusses.

#### Hinweis:

Durch die an den Giebelstangen befindliche Kurbel kann das Dach gespannt werden. Im Uhrzeigersinn wird die Spannung höher. Es sind nur wenige Umdrehungen möglich!

